



Manuale di Installazione

Uso e Manutenzione

Inverter DBS55/50
Inverter DBS55/100

Rev. 0.3 del 30-07-2015
Control ID FW: 00.21
Encoder ID FW: 00.91

INDICE			PAGINA
1		Informazioni generali	3
	1.1	Introduzione	3
	1.2	Avvertenze per la sicurezza	3
	1.3	Stoccaggio e ambienti di installazione	3
	1.4	Trasporto, installazione e cablaggio	3
	1.5	Funzionamento e regolazioni	4
	1.6	Manutenzione e ispezione	4
2		Acquisto	5
	2.1	Verifica del prodotto	5
	2.2	Verifica dell'etichetta	5
	2.3	Caratteristiche tecniche del prodotto	6
3		Installazione	7
	3.1	Ingombri	7
4		Collegamento elettrico	9
	4.1	Schema dei collegamenti principali	9
	4.2	Accesso ai connettori di alimentazione	9
	4.3	Accesso ai connettori I/O di controllo	10
	4.4	Accesso ai connettori di comunicazione	10
	4.5	Cablaggio dei terminali	11
	4.6	Installazione dispositivi di protezione	11
5		Monitoraggio	12
	5.1	Elenco dei parametri di monitoraggio	12
6		Configurazione	13
	6.1	Elenco dei parametri del menù di configurazione	13
	6.2	Descrizione dei parametri del menù di configurazione	16
7		Modbus	19
	7.1	Configurazione generale	19
	7.2	Registri generali	19
	7.3	Registro di stato	21
	7.4	Registro di comando	21
	7.5	Altri registri	22
	7.6	Pacchetto di registri	22
8		Minisoft	23
	8.1	Utilizzo del Minisoft	23
9		Controllo	27
	9.1	Tipi di controllo	27
	9.2	Procedura di fasatura	27
10		Homing	28
	10.1	Tipi di homing	28
11		Guasti	33
	11.1	Codifiche errori	33
	11.2	Codifiche allarmi	34
12		Problemi	35
	12.1	Risoluzione dei problemi	35
13		Garanzia	36
	13.1	Condizioni di Garanzia	36
	13.2	Dichiarazione di non responsabilità	36
14		Conformità	37
	14.1	Dichiarazione di conformità	37

1.1 – Introduzione

Grazie per la scelta. Questo documento è parte integrante del prodotto essendo riportate le procedure ed i parametri necessari per il montaggio, installazione, cablaggio, messa in servizio ed assistenza del prodotto.

L'acquirente e/o personale qualificato in conoscenza dei sistemi elettrici e/o elettronici che utilizzerà il prodotto, dovrà essere in possesso del manuale di installazione uso e manutenzione e dovrà tenerlo a portata di mano per farvi riferimento in qualunque momento.

1.2 – Avvertenze per la sicurezza

Osservare con la massima attenzione le precauzioni fornite (con i segnali di avvertimento) in quanto sono vitali per la sicurezza:



segnale di Pericolo generico



segnale di Tensione elettrica pericolosa

1.3 – Stoccaggio e ambienti di installazione

Non immagazzinare o utilizzare il prodotto nei seguenti luoghi:

-  esposti alla luce solare diretta
-  esposti a livelli di temperatura, condensa e umidità relativa più alti di quelli indicati nella tabella delle caratteristiche
-  esposti a polvere, agenti salini, acqua, oli, agenti chimici, gas corrosivi o infiammabili, combustibili
-  con diverso grado di inquinamento 2
-  soggetti a urti o vibrazioni

1.4 – Trasporto, installazione e cablaggio

-  non lasciare cadere il prodotto
-  afferrare il prodotto dal motore accertandosi che non sia caldo evitando ustioni
-  non installare il prodotto se vi sono segni di danneggiamenti all'imballo o al prodotto stesso
-  il cablaggio deve essere effettuato da personale qualificato e con l'alimentazione scollegata
-  durante le operazioni di installazione e cablaggio, proteggere le eventuali aperture del prodotto con apposite protezioni affinché non penetrino oggetti metallici conduttivi di qualunque natura
-  accertarsi di serrare saldamente i connettori
-  adottare precauzioni e dispositivi di sicurezza (interruttore sezionatore protetto da fusibile) a monte dell'alimentazione
-  utilizzare cavi schermati in luoghi soggetti a elettricità statica, forti campi magnetici o in presenza di linee elettriche

-  utilizzare dei cavi adatti ed opportunamente dimensionati per il collegamento dell'alimentazione, motore e segnali di controllo
-  per il collegamento dei segnali di controllo oltre 1m, si consiglia l'utilizzo di cavi schermati con schermo collegato ad un segnale di terra disponibile
-  assicurarsi che vi sia una ventilazione sufficiente per smaltire le perdite di calore del prodotto

1.5 – Funzionamento e regolazioni

-  non azionare il carico e non abilitare l'uscita prima delle due ore se il prodotto è stato immagazzinato per più di due anni
-  azionare il prodotto previa verifica della compatibilità del carico e della macchina di cui ne fa parte
-  non avvicinarsi alla macchina quando il prodotto è configurato con la funzione di ripristino in caso di errore, in quanto la macchina potrebbe riavviarsi improvvisamente dopo un arresto causato da un errore
-  non azionare mai il dispositivo o gli interruttori con le mani bagnate

1.6 – Manutenzione e ispezione

-  assicurarsi di adottare tutte le precauzioni di sicurezza prima di effettuare le operazioni di manutenzione o ispezione
-  non toccare il dissipatore ed il motore in quanto questi componenti si surriscaldano quando il prodotto è in funzione e rimangono caldi anche dopo lo spegnimento dello stesso
-  non smontare il prodotto quando è alimentato e sino a due minuti dopo lo spegnimento
-  non cambiare il cablaggio, le tensioni di alimentazione, ecc., mentre il prodotto è alimentato
-  non riparare o modificare il prodotto
-  Il prodotto non richiede una particolare manutenzione preventiva. Tuttavia ad intervalli regolari si consiglia di:
 - verificare lo stato ed il serraggio dei collegamenti
 - verificare che il dissipatore sia pulito ed areato
 - verificare attraverso il parametro d28 che il livello di carica della batteria tampone sia almeno al 50%. La batteria si ricarica automaticamente con il dispositivo alimentato

-  non considerare il prodotto come un normale rifiuto domestico, per lo smaltimento deve essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. La mancata osservanza di questa precauzione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente oltre ad arrecare conseguenze negative per l'ambiente e per la salute.

2.1 – Verifica del prodotto

Alla consegna del prodotto, si consiglia di verificare che lo stesso sia corrispondente a quanto ordinato. Si tenga presente che non vi sono accessori quali viti o altri componenti per il fissaggio, che rimangono comunque a carico dell'utilizzatore. Qualora vi sia qualsiasi problema relativo al prodotto, contattare l'assistenza tecnica del fornitore.

2.2 – Verifica dell'etichetta

Esempio di etichetta applicata al prodotto:



In cui:

Type=Modello prodotto

Serial NO=Numero seriale di produzione

Tn0=Coppia motore erogata alla velocità nominale [Nm]

Tpk=Coppia motore erogata a rotore bloccato [Nm]

In0=Corrente motore assorbita alla velocità nominale [A]

IpK=Corrente motore assorbita a rotore bloccato [A]

Vn=Tensione di alimentazione in corrente continua [Vdc]

Feedback=Tipo di encoder montato (*se previsto*)

Poles NO=Numero di poli del motore

IP=Classe di protezione IP

CL=Classe di isolamento motore

Ratio=Rapporto di riduzione del riduttore (*se previsto*)

Rpm=Giri in uscita al riduttore (*se previsto*) [rpm]

Nm=Coppia in uscita al riduttore (*se previsto*) [Nm]

2.3 – Caratteristiche tecniche del prodotto

Nella tabella successiva sono indicate le principali caratteristiche tecniche del prodotto:

Caratteristiche	Descrizione	Note
Tensione nominale di alimentazione	24Vdc - 48Vdc	
Corrente nominale di alimentazione	≈8.4A@24V - ≈6.4A@48Vdc	
Velocità nominale	3000rpm	
Coppia nominale ¹	0.4Nm@24Vdc - 0.75Nm@48Vdc	
Potenza resa motore	125W@24Vdc – 235W@48Vdc	
Corrente nominale motore	7.8A@24V - 6.6A@48Vdc	
Sovraccarico nominale	200% per 60 secondi	
Algoritmo di controllo motore	Brushless sinusoidale con encoder assoluto 12Bit	
Gestione freno elettromagnetico motore	24Vdc max. 0.5A	opzionale
Funzionalità	Controllo di velocità, posizione, coppia	
Ingressi digitali	5 di tipo pnp (5Vdc-max 1Mb/s)	Multifunzione
Ingresso analogico	- [0÷10]Vdc esterna - [0÷5]Vdc - [4÷20]mA	opzionale configurabile
Uscite	Relè SPST-NO con contatto pulito da 2A 125Vac/60Vdc	
Comunicazione	- Seriale modbus RTU slave (<i>di servizio</i>) - Seriale Modbus RTU - Seriale Profibus DP Slave	opzionale con scheda di espansione opzionale con scheda di espansione ²
Funzioni di protezione (principali)	Inversione di polarità, sovra-corrente, sovra-tensione, sotto-tensione, sovra-temperatura, sovraccarico, errore memoria, errore di comunicazione	
Raffreddamento	naturale	
Protezione standard	IP65	
Temperatura ambiente d'esercizio	[-10÷40]°C	
Ambiente di installazione	Grado di inquinamento 2 libero da raggi di sole diretti, vibrazioni, polveri, gas corrosivi o infiammabili, nebbia, oli vaporosi e goccioli d'acqua senza e con alto tasso di salsedine	
Umidità	[20÷90]% di umidità relativa (non condensante- non corrosiva)	
Posizione di installazione	Altitudine massima 1000m s.l.m.	
Temperatura di stoccaggio	[-20÷60]°C (temperatura momentanea per il trasporto)	
Peso	1.7kg@DBS55/50 – 2.4kg@DBS55/100	
Conformità	CE alla direttiva EMC 2008/104/CE ³	

¹ Con motore flangiato su piastra in acciaio di dimensioni [300x300x20]mm altrimenti 0.27Nm in aria non flangiato


² In sviluppo

³ In classe C3, installazione in secondo ambiente

3.1 – Ingombri¹

Per il fissaggio occorre considerare le misure sotto indicate e si consiglia l'utilizzo di attrezzi e strumenti tecnici appropriati onde provocare danni:

- Versione DBS55/50




¹ <http://www.minimotor.com/ita/products/9/26/52.aspx>

- [illegible]


4.1 – Schema dei collegamenti principali

Il prodotto è progettato per essere alimentato in Bassa Tensione e in Corrente Continua


Si precisa che l'alimentazione del dispositivo è sprovvista di una connessione diretta con la messa a terra del sistema.




4.2 – Accesso ai connettori di alimentazione



4.3 – Accesso ai connettori I/O di controllo¹



4.4 – Accesso ai connettori di comunicazione



¹ Gli input sono di tipo pnp con possibilità di autoalimentazione a 5Vdc (pin 8 del connettore di I/O).

² Seriale di servizio a velocità fissa di 19200 Baud ed indirizzo fisico fisso impostato a 254.

4.5 – Cablaggio dei terminali

Per i cablaggi, si raccomandano le seguenti sezioni:

Potenza motore [W]	Cavi di alimentazione ¹ [mm ²]	Terminali di controllo (I/O, Pannello di controllo, ...) [mm ²]
125 (@24Vdc)	1.5	0.75
235 (@48Vdc)	1.5	0.75

Inoltre per i terminali di controllo si consigliano cavi schermati con connessione dello schermo a terra e collegato a valle del dispositivo.

4.6 – Installazione dispositivi di protezione

Per evitare cortocircuiti, il prodotto deve essere alimentato da una linea protetta da dispositivi per la sovracorrente e per il cortocircuito in ottemperanza alle vigenti normative di sicurezza p.e. attraverso l'utilizzo di interruttori sezionatori con fusibili standard, ecc...

Per l'installazione di un interruttore a monte dell'alimentazione, si consiglia:

Potenza inverter [W]	Interruttore sezionatore con fusibile ritardato [A]
125 (@24Vdc)	20
235 (@48Vdc)	20

¹ Si consiglia di non superare i 10m di lunghezza

5.1 – Elenco dei parametri di monitoraggio

I parametri indicati successivamente sono disponibili sin dall'accensione del dispositivo, solo in modalità di visualizzazione e non di configurazione:

Display	Funzione monitor	Descrizione funzione
d01	Numero di giri motore [rpm]	Visualizza il numero di giri impartiti al motore
d02	Corrente motore [A]	Visualizza la corrente in valore efficace assorbita dal motore
d04	Tensione alimentazione [Vdc]	Visualizza la tensione elettrica in cc di alimentazione
d05	Tensione motore [V_{rms}]	Visualizza la tensione elettrica efficace impartita al motore
d06	Temperatura dissipatore [°C]	Visualizza la temperatura del dissipatore di raffreddamento
d07	Temperatura interna [°C]	Visualizza la temperatura interna letta dal sensore del microcontrollore
d08	Posizione	Visualizza la posizione attuale quando è attivo il controllo di posizione
d10	Senso di rotazione	Visualizza il senso di rotazione del motore (0=avanti – 1=indietro)
d12	Valore ingresso analogico [mV]	Visualizza il valore di tensione letto sul potenziometro
d18	Stato ingressi digitali	Visualizza il codice binario relativo allo stato dei 5 ingressi digitali. Es.: 5 → I2=I4=I5=OFF; I1=I3=ON
d20	Stato uscita relè [0-1]	Visualizza lo stato del contatto relè (1=CHIUSO – 0=APERTO)
d22	Stato uscita freno elettromagnetico [0-1]	Visualizza lo stato dell'attivazione dello sblocco del freno elettromagnetico del motore (1=ATTIVO – 0=NON ATTIVO)
d25	Sovraccarico [%]	Visualizza la percentuale di sovraccarico. Se 0=nessun sovraccarico
d28	Batteria di memoria ¹ [%]	Visualizza la % di carica della batteria di memoria
d29	Ultimo errore ²	Visualizza l'ultimo codice di errore visualizzato
d30	Penultimo errore ⁴	Visualizza il penultimo codice di errore visualizzato
d31	Terzultimo errore ⁴	Visualizza il terzultimo codice di errore visualizzato
d32	Contatore di esercizio totale [h]	Visualizza le ore di funzionamento del dispositivo in condizioni di START e STAND-BY quando alimentato esternamente
d33	Contatore di esercizio di start [h]	Visualizza le ore di funzionamento del dispositivo in condizioni di START
d37	Control ID Firmware	Visualizza la versione Firmware utilizzata dalla scheda di controllo del dispositivo
d38	Encoder ID Firmware	Visualizza la versione Firmware utilizzata dalla scheda encoder del dispositivo

¹ Il livello di carica della batteria è rappresentato in percentuale e riferito ad una tensione da 2.2V (0%) a 3V (100%)

² Per la codifica vedere paragrafo 11.1

6.1 – Elenco dei parametri del menù di configurazione

Nella tabella seguente, sono elencati e brevemente descritti i parametri del menù di configurazione. La colonna di default specifica la configurazione di fabbrica:

Funzione	Descrizione	Unità	Range	Default
Utente				
F001	Sorgente di riferimento	-	1÷4 1=rif. Analogico 2= <i>non utilizzato</i> 3=Bus di Campo 4=multivelocità	3
F002	Selezione del comando di start	-	1÷3 1= <i>non utilizzato</i> 2=Input 3=Bus di Campo	3
F003	Tipo di controllo	-	1÷3 1=velocità 2=coppia 3=posizione attraverso bus di campo	1
F004	Velocità di riferimento digitale	rpm	0÷4000	0
F005	Coppia di riferimento digitale	mA	0÷20000	0
F009	Velocità massima	rpm	0÷4000	3000
F010	Velocità minima	rpm	0÷4000	0
F011	Coppia massima	mA	0÷20000	10000
F012	Coppia minima	mA	0÷20000	0
F016	Rampa di accelerazione	rpm/s ²	1÷9999	500
F017	Rampa di decelerazione ¹	rpm/s ²	1÷9999	500
F021	Senso di rotazione	-	0 (fw) – 1 (rev)	0
F024	Numeratore per unità profilo	-	1÷2147483647	655360000
F026	Denominatore per unità profilo	-	1÷2147483647	10000
F028	N° decimali per unità di profilo	-	0÷5	0
F030	Accelerazione di posizionamento	rpm/s ²	1÷9999	4000
F031	Decelerazione di posizionamento	rpm/s ²	1÷9999	4000
F032	Velocità di posizionamento	rpm	0÷4000	500
F034	Posizione finale	-	-2147483648÷2147483647	0
Motore				
F102	Sovraccarico motore	-	[0÷100]%	50
F103	Tempo di sovraccarico motore	s	0÷60	2
F116	Kp per anello di velocità	-	0÷9999	7000
F117	Ki per anello di velocità	-	0÷9999	100
F119	Kp per anello di coppia	-	0÷9999	4000
F120	Ki per anello di coppia	-	0÷9999	1000
F122	Kp per anello di posizione	-	0÷9999	1000
F123	Ki per anello di posizione	-	0÷9999	10
F125	Abilitazione sblocco freno motore	-	0(OFF)-1(ON)	0
F126	Tensione di mantenimento sblocco freno motore	V	0÷24	20
F127	Rpm per sblocco freno motore	rpm	0÷4000	0
F128	Rpm per blocco freno motore	rpm	0÷4000	0
Input/Output				
F202	Valore min rif. analogico	V	[0÷10000]	0
F203	Valore max rif. analogico	V	[0÷10000]	5000

¹ Prestare attenzione ai carichi molto inerziali poiché nelle decelerazioni molto rapide possono far rigenerare tensione dal motore con ripetuti errori di sovraccarico, danneggiando a lungo andare i componenti della scheda di controllo

F213	Funzione Input 1	-	0÷12,30÷32 0=Not used 1=Enable/Stand-by 2=Run/Stop 3=Run impulsivo 4=Stop impulsivo 5=Avanti/Indietro 6=Run/Stop avanti 7=Run/Stop Indietro 8=Reset Errore 9=Errore Utente 10=Selezione binaria multi velocità 1 11=Selezione binaria multi velocità 2 12=Selezione binaria multi velocità 3 30=Home switch 31=Fwd Limit switch 32=Rev Limit switch	0
F214	Funzione Input 2	-	0÷14,30÷32 come F213	0
F215	Funzione Input 3	-	0÷14,30÷32 come F213	0
F216	Funzione Input 4	-	0÷14,30÷32 come F213	0
F217	Funzione Input 5	-	0÷14,30÷32 come F213	0
F233	Multivelocità 1	rpm	0÷4000	250
F234	Multivelocità 2	rpm	0÷4000	500
F235	Multivelocità 3	rpm	0÷4000	750
F236	Multivelocità 4	rpm	0÷4000	1000
F237	Multivelocità 5	rpm	0÷4000	1250
F238	Multivelocità 6	rpm	0÷4000	1500
F239	Multivelocità 7	rpm	0÷4000	1750
F240	Multivelocità 8	rpm	0÷4000	2000
F245	Funzione Output (Relè)	-	0,1,8,9 0=Non attiva 1=Ready 8=Errore 9=Target raggiunto	0
F250	Isteresi funzione target raggiunto	rpm o mA o step	0÷9999	0
F251	Tempo di raggiungimento funzione target raggiunto	ms	0÷9999	0
F257	Tipo di homing	-	1÷14,35	35
F258	Posizione homing	-	-2147483648÷2147483647	0
F260	Velocità di switch	rpm	1÷1000	200
F261	Velocità di zero	rpm	1÷1000	150
F262	Accelerazione homing	rpm/s ²	1÷9999	3000
F263	Decelerazione homing	rpm/s ²	1÷9999	6000
F264	Timeout acquisizione homing	s	1÷180	180
F265	Corrente max homing	mA	1÷10000	10000
F266	Homing	-	0(OFF)-1(ON)	0
Protocollo				
F301	Indirizzo Modbus dispositivo	-	1÷247	1
F302	Baud rate Modbus ²	Baud	4800-9600-19200-38400-57600	19200
F303	Timeout Modbus	s/10	0÷600	0

² Per Modbus: 1=4800 – 2=9600 – 3=19200 – 4=38400 – 5=57600 Baud

F304	Attivazione R terminazione	-	0(OFF)-1(ON)	0
F306	Indirizzo Profibus DP dispositivo	-	0÷126	3
F307	Baud rate Profibus DP ³	Baud	19200-45450-93750-187500-500000	19200
F308	Timeout Profibus DP	s/10	0÷600	0
Dispositivo				
F401	Livello di sotto-tensione	V/10	150÷550	216 ⁴
F402	Livello di sovra-tensione	V/10	150÷550	264 ⁵
F403	Corrente massima	mA	100÷20000	20000
F404	Corrente nominale motore	mA	100÷20000	10000
F410	Inversione logica di rotazione	-	On-Off	Off
F411	Autoreset errori	-	0-999	0
F416	Temperatura di errore interna	°C	25÷100	90
F417	Temperatura di errore dissipatore	°C	25÷100	80
F419	Livello di accesso	-	1÷10 1=Nessuno 2=Solo Utente 3=Utente+I/O 4=Utente+motore 5=Utente+Protocollo 6=Utente+I/O+protocollo 7=Utente+motore+protocollo 8=Utente+motore+I/O 9=Utente+motore+I/O+protocollo 10=Tutto	9
F420	Password di accesso menù	-	0000-9999	0000
F425	Avvio fasatura	-	0(OFF)-1(ON)	0
F428	Richiamo default	-	0(OFF)-1(ON)	0

³ Per Modbus: 1=19200 – 2=45450 – 3=93750 – 4=187500 – 5=500000 Baud

⁴ Per le versioni a 48Vdc cambiare il valore di default in 432

⁵ Per le versioni a 48Vdc cambiare il valore di default in 518

6.2 – Descrizione dei parametri del menù di configurazione

Nella tabella seguente, sono elencati e descritti i parametri del menù di configurazione.

Parametro	Descrizione
F001	consente di selezionare la sorgente di riferimento per il controllo motore. Se impostato al valore 1, verificare la corretta configurazione hardware prima di collegare un potenziometro o altro:
	Se impostato al valore 4, la velocità di rotazione è decisa dalla combinazione binaria degli input secondo la tabella:

F102	definisce una percentuale di sovraccarico al motore rispetto alla corrente nominale per un tempo limitato e definito da F103. Il valore massimo ammissibile è definito dal rapporto tra corrente massima e corrente nominale ma comunque inferiore o uguale al 200%. Se impostato a 0, il sovraccarico non è attivo.
F103	definisce il tempo entro il quale il sovraccarico del motore ha effetto prima che sia generato l'errore di sovraccarico. Se impostato a 0, il sovraccarico è attivo per un tempo illimitato.
F116	definisce il guadagno proporzionale del regolatore in anello chiuso PI di velocità
F117	definisce il tempo di azione integrale del regolatore in anello chiuso PI di velocità
F119	definisce il guadagno proporzionale del regolatore in anello chiuso PI di coppia
F120	definisce il tempo di azione integrale del regolatore in anello chiuso PI di coppia
F122	definisce il guadagno proporzionale del regolatore in anello chiuso PI di posizione
F123	definisce il tempo di azione integrale del regolatore in anello chiuso PI di posizione
F125	abilita lo sblocco del freno elettromagnetico del motore
F126	definisce il valore di tensione di mantenimento relativo all'elettrofreno del motore
F127	definisce la velocità a partire dalla quale, in rampa di accelerazione, viene abilitata l'uscita per sbloccare il freno elettromagnetico del motore
F128	definisce la velocità a partire dalla quale, in rampa di decelerazione, viene disabilitata l'uscita per sbloccare il freno elettromagnetico del motore
F202	definisce il valore minimo percentuale del potenziometro del pannello di controllo o del potenziometro esterno
F203	definisce il valore massimo percentuale del potenziometro del pannello di controllo o del potenziometro esterno
F213	abilita la gestione dell'ingresso digitale 1 di tipo pnp. Per il collegamento hardware occorre cortocircuitare il pin 8 con il pin 1 del connettore di I/O. Qualora siano presenti più ingressi aventi la stessa funzione, si considera ad alta priorità l'ingresso 1, a seguire gli altri
F214	abilita la gestione dell'ingresso digitale 2 di tipo pnp. Per il collegamento hardware occorre cortocircuitare il pin 8 con il pin 2 del connettore di I/O. Qualora siano presenti più ingressi aventi la stessa funzione, si considera ad alta priorità l'ingresso 1, a seguire gli altri
F215	abilita la gestione dell'ingresso digitale 3 di tipo pnp. Per il collegamento hardware occorre cortocircuitare il pin 8 con il pin 3 del connettore di I/O. Qualora siano presenti più ingressi aventi la stessa funzione, si considera ad alta priorità l'ingresso 1, a seguire gli altri
F216	abilita la gestione dell'ingresso digitale 4 di tipo pnp. Per il collegamento hardware occorre cortocircuitare il pin 8 con il pin 4 del connettore di I/O. Qualora siano presenti più ingressi aventi la stessa funzione, si considera ad alta priorità l'ingresso 1, a seguire gli altri
F217	abilita la gestione dell'ingresso digitale 5 di tipo pnp. Per il collegamento hardware occorre cortocircuitare il pin 8 con il pin 5 del connettore di I/O. Qualora siano presenti più ingressi aventi la stessa funzione, si considera ad alta priorità l'ingresso 1, a seguire gli altri
F233÷F240	definisce il valore di velocità per ogni combinazione binaria relativa all'attivazione di massimo 3 input aventi funzione di multivelocità
F245	definisce la funzione associata al contatto del relè che si chiude al verificarsi dell'evento impostato. La funzione target raggiunto è riferita sia al controllo di velocità, sia di coppia, sia di posizione. Prestare attenzione se utilizzato come relè di sicurezza in quando la temperatura di esercizio non deve superare i 70°C
F250	definisce la finestra temporale espressa in rpm o A a seconda del tipo di controllo impostato, entro la quale si deve verificare l'evento target raggiunto
F251	definisce il tempo durante il quale si deve verificare l'evento target raggiunto
F257	definisce il tipo di homing standard definito secondo lo standard CanBus CIA402 vers. 2.0: 3÷4=homing on positive home switch and index pulse 5÷6=homing on negative home switch and index pulse 33÷34=homing on index pulse 35= homing on current position <i>approfondimento paragrafo 7.5</i>
F258	definisce il valore della posizione di homing
F260	definisce il valore della velocità di ricerca dell'home switch o limit switch
F261	definisce il valore della velocità di posizionamento al valore di zero meccanico
F262	definisce il tempo di raggiungimento da motore fermo alla velocità motore di homing impostata durante la fase di homing

F263	definisce il tempo di raggiungimento dalla velocità motore di homing impostata a motore fermo durante la fase di homing
F264	definisce il limite di tempo necessario allo scambio dati durante la procedura di homing, trascorso il quale il dispositivo restituisce un errore homing
F265	definisce il limite di corrente necessario alla ricerca dell'home switch, limit switch e index pulse secondo il tipo di homing utilizzato. Al superamento del limite sarà visualizzato l'errore homing
F266	consente di avviare la procedura di homing quando è impostato il profilo di posizione ed in stato di enable e run
F301	definisce l'indirizzo di accesso per la comunicazione con il dispositivo slave, connesso in rete tramite linea seriale RS485 in protocollo ModBus
F302	definisce la velocità di comunicazione del dispositivo in protocollo Modbus
F303	definisce il tempo di intervallo tra la ricezione e la spedizione di due byte consecutivi. Se tale tempo dovesse essere superiore a quello impostato e non dovessero essere rilevati byte in ricezione o in trasmissione, sul display sarà visualizzato l'errore di comunicazione. Se invece dovesse essere uguale a zero, la funzione non avrà effetto e non sarà visualizzato errore.
F304	attiva il resistore di terminazione di 120 Ohm in parallelo tra Bus+ e Bus-
F306	definisce l'indirizzo di accesso per la comunicazione con il dispositivo slave, connesso in rete tramite linea seriale RS485 in protocollo Profibus DP
F307	definisce la velocità di comunicazione del dispositivo in protocollo Profibus DP
F308	definisce il tempo di intervallo tra la ricezione e la spedizione di due byte consecutivi. Se tale tempo dovesse essere superiore a quello impostato e non dovessero essere rilevati byte in ricezione o in trasmissione, sul display sarà visualizzato l'errore profibus. Se invece dovesse essere uguale a zero, la funzione non avrà effetto e non sarà visualizzato errore.
F401	definisce la soglia di rilevamento dell'errore di sotto-tensione sotto la quale sarà visualizzato l'errore E01
F402	definisce la soglia di rilevamento dell'errore di sovra-tensione sopra la quale sarà visualizzato l'errore E02
F403	definisce la massima corrente fornibile dal dispositivo al motore durante il suo funzionamento, sovraccarico compreso
F404	definisce la corrente nominale del motore al suo valore nominale di potenza e tensione, indicata sulla targhetta dati del motore stesso
F410	abilita l'inversione della logica di controllo relativa al senso di rotazione
F411	definisce il numero di errori autoripristinabili. Se uguale a 0, l'autoreset è disattivato
F416	definisce la soglia di rilevamento dell'errore di temperatura interna sopra la quale sarà visualizzato l'errore di temperatura dispositivo
F417	definisce la soglia di rilevamento dell'errore di temperatura del dissipatore sopra la quale sarà visualizzato l'errore di temperatura dispositivo
F419	definisce i vari livelli di accesso ad alcune o tutte le famiglie di parametri
F420	definisce la password di accesso per il livello di accesso impostato
F425	consente di avviare la procedura di fasatura del motore – Attenzione: questa procedura deve essere effettuata a motore libero, meccanicamente scollegato da macchinari o organi rotanti
F428	consente di reimpostare automaticamente i valori di default

7.1 – Configurazione generale

È possibile comunicare con il dispositivo attraverso il protocollo Modbus avente le seguenti impostazioni:

Porta: COM XX *relativa al proprio convertitore/dispositivo installato*

Tipo Modbus: RTU Slave Half-Duplex

Indirizzo: 254 (se utilizzati i pin 9 e pin 10 del connettore di I/O)

Velocità: 19200 Baud @ Indirizzo=254

Bit di dati: 8

Parità: Nessuna

Bit di Stop: 1

Funzioni di accesso ai registri¹:

Tipo 3	<i>read multiple word</i>
Tipo 6	<i>write single word</i>
Tipo 16	<i>write multiple words</i>

7.2 – Registri generali

Display o Funzione	Registro	Tipo registro	Accesso	Descrizione
d01	801	16-bit intero segnato	Sola Lettura	Numero di giri motore
d02	802	16-bit intero non segnato	Sola Lettura	Corrente motore
d04	804	16-bit intero non segnato	Sola Lettura	Tensione alimentazione
d05	805	16-bit intero non segnato	Sola Lettura	Tensione motore
d06	806	16-bit intero non segnato	Sola Lettura	Temperatura dissipatore
d07	807	16-bit intero non segnato	Sola Lettura	Temperatura interna
d08	808	32-bit intero segnato	Sola Lettura	Posizione
d10	810	16-bit intero non segnato	Sola Lettura	Senso di rotazione
d12	812	16-bit intero non segnato	Sola Lettura	Valore ingresso analogico
d18	818	16-bit intero non segnato	Sola Lettura	Stato ingressi digitali
d20	820	16-bit intero non segnato	Sola Lettura	Stato uscita relè
d22	822	16-bit intero non segnato	Sola Lettura	Stato uscita freno elettromagnetico
d25	825	16-bit intero non segnato	Sola Lettura	Sovraccarico
d28	828	16-bit intero non segnato	Sola Lettura	Batteria di memoria
d29	829	16-bit intero non segnato	Sola Lettura	Ultimo errore
d30	830	16-bit intero non segnato	Sola Lettura	Penultimo errore
d31	831	16-bit intero non segnato	Sola Lettura	Terzultimo errore
d32	832	16-bit intero non segnato	Sola Lettura	Contatore di esercizio totale
d33	833	16-bit intero non segnato	Sola Lettura	Contatore di esercizio di start
d37	837	16-bit intero non segnato	Sola Lettura	Control ID Firmware
d38	838	16-bit intero non segnato	Sola Lettura	Encoder ID Firmware
F001	001	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Sorgente di riferimento
F002	002	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Selezione del comando di start
F003	003	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Tipo di controllo
F004	004	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Velocità di riferimento digitale
F005	005	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Coppia di riferimento digitale
F009	009	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Velocità massima
F010	010	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Velocità minima

¹ Un registro di tipo long (32bit), deve essere letto e scritto attraverso la funzione di tipo 3 e di tipo 16 (16bit+16bit)

F011	011	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Coppia massima
F012	012	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Coppia minima
F016	016	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Rampa di accelerazione
F017	017	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Rampa di decelerazione
F021	021	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Senso di rotazione
F022	022	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Primo parametro di visualizzazione del display
F024	024	32-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Numeratore per unità profilo
F026	026	32-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Denominatore per unità profilo
F028	028	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	N° decimali per unità di profilo
F030	030	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Accelerazione di posizionamento
F031	031	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Decelerazione di posizionamento
F032	032	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Velocità di posizionamento
F034	034	32-bit intero segnato	Lettura/Scrittura	Posizione finale
F102	102	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Sovraccarico motore
F103	103	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Tempo di sovraccarico motore
F116	116	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Kp per anello di velocità
F117	117	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Ki per anello di velocità
F119	119	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Kp per anello di coppia
F120	120	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Ki per anello di coppia
F122	122	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Kp per anello di posizione
F123	123	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Ki per anello di posizione
F125	125	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Abilitazione sblocco freno motore
F126	126	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Tensione di mantenimento sblocco freno motore
F127	127	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Rpm per sblocco freno motore
F128	128	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Rpm per blocco freno motore
F202	202	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Valore min rif. analogico
F203	203	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Valore max rif. analogico
F213	213	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Funzione Input 1
F214	214	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Funzione Input 2
F215	215	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Funzione Input 3
F216	216	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Funzione Input 4
F217	217	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Funzione Input 5
F233	233	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Multivelocità 1
F234	234	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Multivelocità 2
F235	235	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Multivelocità 3
F236	236	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Multivelocità 4
F237	237	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Multivelocità 5
F238	238	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Multivelocità 6
F239	239	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Multivelocità 7
F240	240	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Multivelocità 8
F245	245	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Funzione Output (Relè)
F250	250	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Isteresi funzione target raggiunto
F251	251	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Tempo di raggiungimento funzione target raggiunto
F257	257	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Tipo di homing
F258	258	32-bit intero segnato	Lettura/Scrittura	Posizione homing
F260	260	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Velocità di switch
F261	261	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Velocità di zero
F262	262	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Accelerazione homing

F263	263	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Decelerazione homing
F264	264	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Timeout acquisizione homing
F265	265	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Corrente max homing
F266	266	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Homing
F301	301	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Indirizzo Modbus dispositivo
F302	302	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Baud rate Modbus
F303	303	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Timeout Modbus
F304	304	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Attivazione R terminazione
F306	306	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Indirizzo Profibus DP dispositivo
F307	307	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Baud rate Profibus DP
F308	308	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Timeout Profibus DP
F401	401	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Livello di sotto-tensione
F402	402	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Livello di sovra-tensione
F403	403	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Corrente massima
F404	404	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Corrente nominale motore
F410	410	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Inversione logica di rotazione
F411	411	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Autoreset errori
F416	416	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Temperatura di errore interna
F417	417	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Temperatura di errore dissipatore
F419	419	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Livello di accesso
F420	420	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Password di accesso menù
F425	425	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Avvio fasatura
F428	428	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Richiamo default

7.3 – Registro di stato

Registro di stato										
900										
b0	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	b9	b10÷b15
Abbreviazioni										
EN	RN	AR	DR	TG	HM	OF	AL	OL	LB	-
Descrizioni										
In Enable	In Run	In Accelerazione	In Decelerazione	Target raggiunto	In Homing	In Overflow a 32 bit	In Allarme	In Sovraccarico	Low Battery	-

7.4 – Registro di comando

Registro di comando						
911						
b0	b1	b2	b3	b4	b5÷b7	
Abbreviazioni						
EN	RN	ER	HM	RS	-	
Descrizioni						
Enable	Run	Reset errori	Homing	Senso di rotazione	-	

7.5 – Altri registri

Registro	bit	Tipo registro	Accesso	Descrizione
801÷838	-	16/32-bit interi segnati e non	Sola Lettura	Parametri di monitoraggio
901	0÷13	16-bit intero non segnato	Sola Lettura	Errore da E01 a E14 ²
902	-	32-bit segnato	Sola Lettura	Posizione attuale
904	-	32-bit segnato	Sola Lettura	Posizione target
941	0,2,4,6,8	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Forza ON Input1,2,3,4,5
941	1,3,5,7,9	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Forza OFF Input1,2,3,4,5
942	0÷1	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Forza ON(0)-OFF(1) Output
948	0	16-bit intero non segnato	Scrittura	Reset errori
948	1	16-bit intero non segnato	Scrittura	Salva parametri
948	2	16-bit intero non segnato	Scrittura	Riavvio firmware
949	-	16-bit intero non segnato	Lettura/Scrittura	Password di livello

7.6 – Pacchetto di registri

Composizione del pacchetto di registro trasmissibile						
W910	W911	W912	W913	W914	W915	W916

Nel dettaglio:

Control Word															
W910															
b0	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	b9	b10	b11	b12	b13	b14	b15
F001			F002			F003			F257						-

Command Word						Accelerazione ³	Decelerazione ³	Velocità ³	Posizione ³ o	
									Coppia ⁴	-
W911						W912	W913	W914	W915	W916
b0	b1	b2	b3	b4	b5÷b15	b0÷b15	b0÷b15	b0÷b15	b0÷b15	b0÷b15
Enable	Run	Reset Errori	Homing	Senso di Rotazione	-	F016 o F030 o F262	F017 o F031 o F263	F004 o F032 o F260	F034 o F258 o F005	-

² Per la codifica vedere paragrafo 10.1


³ Ai registri sono associati diversi parametri a seconda del tipo di controllo impostato in W910 (F003) e W911

⁴ Se impostato W910=2 (F003=2), il registro W915 assumerà il valore di coppia di riferimento digitale definita dal parametro F005 e W916 sarà ignorato


8.1 – Utilizzo del Minisoft

Di seguito viene riportato un breve tutorial sull'utilizzo del programma di configurazione Minisoft:


- Eseguire il file Minisoft.exe in ambiente Windows dopo aver connesso il dispositivo:



- Premere l'icona Link sulla barra degli strumenti:



- Scegliere la porta COM relativa al proprio convertitore installato e premere Link:



- Si attiveranno le funzioni sulla barra degli strumenti:




e verranno visualizzati i dettagli sullo status bar:

Ready	ID FW: 016	Inverter Address: 254	Model: DBS55	Online Edit
-------	------------	-----------------------	--------------	-------------


- Premere l'icona Read sulla barra degli strumenti:



ed OK alla finestra che apparirà; è possibile selezionare alcune famiglie di parametri attraverso la spunta dei relativi check box:




- Verranno visualizzati i parametri selezionati suddivisi per famiglie:



Description	Code	Unit	Range	Default	Setting
Reference Source	P001	-	1~4	3	3
Start Command	P002	-	1~3	3	3
Control Type	P003	-	1~3	1	3
Speed Reference	P004	rpm	0~6000	0	0
Position Reference	P005	mm	0~99999	0	0


- Qualora si desideri modificare un parametro, occorre cambiare il relativo valore nella colonna Setting; La modifica sarà memorizzata automaticamente nel dispositivo se nel menu Operation è attiva la funzione Online Edit.

In altro modo occorre premere l'icona Write (accanto all'icona Read) nella barra degli strumenti:




Code	Unit	Range	Default	Setting
P001	-	1~4	3	3
P002	-	1~3	3	3
P003	-	1~3	1	3
P004	rpm	0~6000	0	0
P005	mm	0~99999	0	0


e poi premere OK alla finestra che comparirà, selezionando le famiglie di parametri interessati alla modifica:



- Per attivare la funzione Packages Manage, premere la relativa icona sulla barra degli strumenti:



- Per attivare la funzione Monitor occorre premere la relativa icona nella barra degli strumenti:



Qualora occorre cambiare il valore di una funzione, confermarlo con il tasto SET ed assicurarsi che rimanga visualizzato nella relativa textbox. Se invece la textbox dovesse diventare vuota, il valore inserito non è consentito o non è possibile cambiarlo nelle attuali condizioni operative del dispositivo.

Nota: Per la forzatura degli inputs occorre autenticarsi mediante l'inserimento della password di accesso livelli sulla barra degli strumenti


- In generale, sulla barra degli strumenti è sufficiente posizionarsi sulle icone senza premerle, per far apparire il suggerimento delle funzioni che svolgono:



- La barra di stato invece riporta lo stato e le funzioni attive:

Ready	ID FW: 016	Inverter Address: 254	Model: DB555	Online Edit
STATO DEL DISPOSITIVO	VERSIONE FW SCHEDA DI CONTROLLO	INDIRIZZO DEL DISPOSITIVO	MODELLO DEL DISPOSITIVO	FUNZIONI ATTIVE

- Per la disconnessione premere l'icona  e poi Unlink sulla finestra:



9.1 – Tipi di controllo

1=velocità

Questo tipo di controllo viene utilizzato per ottenere un controllo di velocità retroazionato con azione PI in anello chiuso. Il motore parte con accelerazione definita e si regola automaticamente alle condizioni di carico, sino al raggiungimento della velocità di riferimento impostata.

2=coppia

Questo tipo di controllo viene utilizzato per ottenere un controllo di coppia retroazionato con azione PI in anello chiuso. Il dispositivo regola automaticamente la corrente e la velocità impartita al motore sino al raggiungimento della coppia di riferimento impostata.

3=posizione attraverso bus di campo

Questo tipo di controllo viene utilizzato per ottenere un controllo di posizione retroazionato con azione PI in anello chiuso. È effettuato attraverso la comunicazione a bus di campo ed è possibile comandare dei posizionamenti assoluti singoli o multipli.

Per posizionamento singolo si intende che la funzione di posizionamento deve essere completata prima di poterne eseguire una nuova.

Nel caso di posizionamento multiplo, durante l'esecuzione di una funzione, alla ricezione di un nuovo comando (con aggiornamento di posizione o di velocità), l'azionamento riadatta il movimento attuale per completare la nuova funzione ricevuta.

Nel caso di posizionamento assoluto, il target di posizione viene riferito sempre all'home position (o posizione 0).

9.2 – Procedura di fasatura

La procedura di fasatura permette di impostare automaticamente il numero di poli del motore, l'angolo di fase tra motore ed encoder e il senso di rotazione del motore. Questa procedura viene eseguita dal costruttore e quindi alla prima messa in funzione dell'azionamento, con il motore avente l'albero libero di ruotare senza attriti ed inerzia seguendo le seguenti fasi:

1. Alimentare l'azionamento
2. Impostare F425=1
3. Attendere qualche secondo
4. Se non sono intervenute segnalazioni di errore, la fasatura è completata ed i valori rilevati con questa procedura sono automaticamente salvati in EEPROM.


10.1 – Tipi di homing

La procedura di homing, è possibile solamente in controllo di posizione. Qualora venga invertita la logica di rotazione attraverso il parametro F410, occorre invertire logicamente anche la funzione dei limit switch onde incorrere nella visualizzazione di errore meccanico.

Nei grafici, con F410=0, occorre considerare come direzione oraria (Forward) quella da sinistra verso destra e come CW limit switch quello rappresentato dal rettangolo al bordo destro e CCW limit switch quello rappresentato al bordo sinistro.


Tipo 1: homing sul Limit Switch antiorario e Index Pulse (zero resolver)

La direzione iniziale di movimento è antioraria verso il Limit Switch (antiorario) se questo è inattivo. La posizione di riferimento (Home position) è sul primo Index Pulse (zero resolver) a destra del Limit Switch antiorario quando quest'ultimo diventa basso




Tipo 2: homing sul Limit Switch orario e Index Pulse (zero resolver)

La direzione iniziale di movimento è oraria verso il Limit Switch (orario) se questo è inattivo. La posizione di riferimento (Home position) è sul primo Index Pulse (zero resolver) a sinistra del Limit Switch orario quando quest'ultimo diventa basso




Tipo 3 e 4: homing sull'Home Switch positivo e Index Pulse (zero resolver)

La direzione iniziale del movimento dipende dallo stato dell'Home Switch. La posizione di riferimento (Home position) è sull'Index Pulse (zero resolver) a sinistra (tipo 4) o destra (tipo 3) del punto di commutazione dell'Home Switch. Se la posizione di partenza è tale per cui è richiesta l'inversione di marcia quest'ultima avviene dopo il cambio di stato dell'Home Switch




Tipo 5 e 6: homing sull'Home Switch negativo e Index Pulse (zero resolver)


La direzione iniziale del movimento dipende dallo stato dell'Home Switch. La posizione di riferimento (Home position) è sull'Index Pulse (zero resolver) a sinistra (tipo 6) o destra (tipo 5) del punto di commutazione dell'Home Switch. Se la posizione di partenza è tale per cui è richiesta l'inversione di marcia quest'ultima avviene dopo il cambio di stato dell'Home Switch.



Tipo 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14: homing sull'Home Switch e Index Pulse (zero resolver)

La direzione iniziale del movimento è oraria per i tipi da 7 a 10, mentre è antioraria per i tipi da 11 a 14 tranne quando l'Home Switch è alto all'inizio del movimento. Questi tipi di Homing usano l'Home Switch che è alto solo per una porzione dell'intera escursione. In questo caso la direzione iniziale del movimento dipende dal fronte cercato. La posizione di riferimento (Home position) è sull'Index Pulse (zero resolver) a sinistra o destra del fronte di salita o discesa dell'Home Switch. Se la direzione iniziale non incontra l'Home Switch il senso viene invertito sul Limit Switch.





Tipo 35: homing nella posizione attuale.

11.1 – Codifiche Errori

Nella tabella seguente, sono elencati e descritti i possibili codici di errore che possono presentarsi a causa di un'anomalia con conseguente arresto del dispositivo:

Codice Errore	Tipo Errore	Causa
E01	errore di sotto-tensione	se la tensione in ingresso scende sotto il livello specificato nel parametro sotto-tensione
E02	errore di sovra-tensione	se la tensione in ingresso o l'energia di rigenerazione del motore superano il livello specificato nel parametro sovra-tensione
E03	errore di sovra-corrente	se il motore si blocca oppure se la retroazione (in condizioni di eccessivo carico) produce un superamento del livello specificato nel parametro corrente massima
E04	errore di sovraccarico	se la retroazione (in condizioni di eccessivo carico) produce un superamento del livello specificato nel parametro corrente nominale – il reset può richiedere del tempo a seconda del sovraccarico erogato
E05	errore di temperatura dispositivo	se le temperature del dissipatore di raffreddamento ed interna sono aumentate a causa di una ventilazione inadeguata, sovraccarico o per altri motivi oppure sono inferiori a -10°C
E06	errore termica motore	se la temperatura dell'avvolgimento del motore è troppo alta
E07	errore RUN	se l'inverter viene alimentato con una sorgente di riferimento avente funzione di RUN
E08	errore dati	se si verifica un errore nella memoria del dispositivo quando viene tolta l'alimentazione durante l'inizializzazione dei dati o per altri motivi. È resettabile con il riavvio dell'alimentazione del dispositivo
E09	errore encoder	se non vi è invio dei dati (posizione) dall'encoder al microcontrollore principale per collegamento scheda errato, batteria scarica o per mancanza della prima operazione di fasatura del motore
E10	errore limiti meccanico	se durante la rotazione del motore, vengono attivati gli input relativi al controllo dei limit switch o se durante la procedura di homing intervengono i limit switch ove non previsto
E11	errore di comunicazione	se interviene il timeout del temporizzatore watch-dog delle comunicazioni
E12	errore profibus	se non vi è invio dei dati dalla scheda profibus al microcontrollore principale
E13	errore homing	se interviene il timeout del temporizzatore watch-dog delle comunicazioni in assenza del sensore di home oppure quando la batteria tampone non riesce a raggiungere il livello minimo di carica. Qualora la causa non dovesse essere imputabile alla batteria, è possibile resettare l'errore con il comando di homing
E14	errore Utente	se si attiva l'input configurato con funzione di allarme Utente

Registro Modbus di riferimento:

Error Word															
W901 ¹															
b0	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	b9	b10	b11	b12	b13	b14	b15
1	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024	2048	4096	8192	-	-
E01	E02	E03	E04	E05	E06	E07	E08	E09	E10	E11	E12	E13	E14	-	-
Abbreviazioni															
UV	OV	OC	OL	IT	MT	ER	EP	EC	ME	CT	PB	HM	UT	-	-

¹ Il valore del registro potrebbe essere rappresentare la somma di più errori qualora ve ne fossero

11.2 – Codifiche Allarmi

Nella tabella seguente, sono elencati e descritti i possibili codici di segnalazione che possono presentarsi a causa di un evento temporaneo e non compromettono il funzionamento del dispositivo:

Codice Allarme	Tipo Allarme	Causa
A01 Descr.: (OL)	segnalazione di sovraccarico	quando il dispositivo entra nella condizione temporanea di sovraccarico superando il valore impostato di corrente nominale
A05 Descr.: (LB)	segnalazione di battery low	quando il dispositivo entra nella condizione di livello carica basso della batteria quindi minore di 2.69V. Per ovviare all'inconveniente occorre mantenere alimentato il dispositivo per almeno 24 ore per permettere alla batteria di ricaricarsi quasi completamente
A07 Descr.: (OF)	Segnalazione di overflow a 32bit	quando il dispositivo non riesce più a visualizzare la posizione a 32bit nel parametro monitor d08 (in 32bit) in controllo di posizione. Inoltre la posizione visualizzabile nel parametro d08, rimane fissa al valore massimo o minimo visualizzabile, fintantoché non si elimina la causa che genera l'allarme stesso

12.1 – Risoluzione dei problemi

Nella tabella seguente, sono elencate e descritte le principali problematiche che possono presentarsi nel funzionamento del dispositivo riportando le probabili cause e i possibili rimedi:

Problema	Causa	Rimedio
il motore non gira	- il motore è bloccato - il motore è sovraccaricato - il motore non è collegato - sorgente di riferimento o selezione di comando di start non corretti - compare errore Exx	- sbloccare l'albero o il riduttore del motore - alleggerire il carico - verificare il collegamento del motore - verificare il valore relativo al parametro sorgente di riferimento o selezione di comando di start - Eseguire il comando di STOP/RESET
il motore ruota al contrario	F021 o F410 non corretti	cambiare impostazione di F021 o F410
la coppia del motore non aumenta	- il motore è sovraccaricato - valori di coppia non corretti	- diminuire il carico su motore - verificare valori di coppia impostati
la velocità del motore non aumenta	frequenza motore non corretta per il carico applicato	diminuire la frequenza motore
la velocità di rotazione del motore non corrisponde	configurazione non corretta	impostare correttamente i parametri relativi al controllo di velocità e/o posizionamento
la velocità di rotazione del motore non è stabile	- carico variabile - parametri PI non corretti	- aumentare la potenza dell'inverter - impostare correttamente i parametri PI
il valore dei dati non cambia	non è stato impartito il comando di salvataggio	impartire il comando di salvataggio parametri
non si riesce ad entrare nel menù di configurazione	il dispositivo è in RUN	arrestare il dispositivo
non termina la procedura di homing	il cablaggio e configurazione dei Limit Switch e Home Switch non è corretto	verificare e configurare i Limit e Home Switch
non si annulla l'errore	l'evento che genera l'errore continua a verificarsi	verificare e rimediare all'evento che genera l'errore a seconda del tipo
L'azionamento all'accensione è in errore E02	- il dispositivo è alimentato con tensione superiore alla nominale - il dispositivo è una versione 48Vdc con default di fabbrica	- riportare la tensione al valore nominale - cambiare il valore di default dei livelli sopra e sotto tensione
l'azionamento non comunica	- configurazione protocollo non corretta - hardware di comunicazione esterno non configurato o non funzionante	- verificare le impostazioni protocollo - verificare la configurazione e funzionamento dell'hardware esterno di comunicazione (convertitori, interfacce,...)

13.1 – Condizioni di Garanzia

Prima di procedere all'acquisto del prodotto, si consiglia di leggere attentamente e comprendere questo documento. Per eventuali quesiti, rivolgersi direttamente al costruttore.

Il costruttore garantisce i propri prodotti da difetti di materiali e/o da vizi di costruzione per un periodo di **dodici (12) mesi** (o diverso se specificato nelle norme contrattuali) dalla data di consegna.

La garanzia si limita alla riparazione del prodotto o, a giudizio esclusivo del costruttore, alla sua sostituzione.

La garanzia non copre danni, malfunzionamenti, perdite, richieste di indennizzo, dovuti a:

- errori operativi di utilizzo e/o di installazione
- modifiche effettuate dall'acquirente
- riparazioni non autorizzate
- caduta del dispositivo
- calamità naturali (incendi, fulmini, inondazioni, ...)
- immagazzinamento e/o manutenzione non corretta

L'onere della prova del difetto (e di una eventuale richiesta di intervento sul luogo dell'applicazione) è a carico dell'acquirente.

13.2 – Dichiarazione di non responsabilità

Il costruttore non sarà responsabile:

- sulla determinazione dell'idoneità del prodotto a soddisfare le esigenze dell'acquirente, che rimane a carico di quest'ultimo
- sull'utilizzo di questo prodotto come dispositivo di sicurezza per le macchine che rappresentano un rischio per le persone o per i beni
- sulla conformità del prodotto a normative, regolamenti e leggi, applicabili all'insieme dei prodotti necessari per l'applicazione dell'acquirente. Spetta dunque all'acquirente garantire la conformità della sua macchina a tali norme.

Inoltre:

- le prestazioni del prodotto dichiarate in questo documento, non costituiscono una garanzia ma solo un riferimento per la scelta della soluzione più opportuna ed adeguata all'esigenze dell'acquirente, essendo il risultato delle condizioni di collaudo del costruttore
- il prodotto può essere soggetto a modifiche a scopo di perfezionamento o per motivi di altra natura. Per la conferma delle stesse, rivolgersi al costruttore
- le informazioni contenute nel seguente documento non rivestono alcun aspetto contrattuale e potranno contenere omissioni, errori tipografici/ortografici pertanto possono essere soggette a modifiche senza che vi sia alcun preavviso.

14.1 – Dichiarazione di Conformità



Cap.Sociale: € 52.000,00
Numero REA: RE - 123178
Reg. Imprese: RE 00264850355
C. F. / P. I.: IT 00264850355
PEC: minimotor@pec.it

MINI MOTOR s.r.l. - 42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy - Via Enrico Fermi, 5 - Tel. +39 0522 951889 - Fax +39 0522 952610 - www.minimotor.com - info@minimotor.com

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

DECLARATION OF CONFORMITY

Nome del fabbricante: MINI MOTOR S.R.L.

Indirizzo: Via E. Fermi, 5 - 42011 Bagnolo in Piano (RE) - ITALY

dichiara che il seguente prodotto: SERVOMOTORE BRUSHLESS

Modello: DBS55/100

funzione specifica: Servomotore Brushless

è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Comunitaria EMC 2004/108/CE, ROHS 2011/65/UE applicabili al prodotto, in riferimento alle seguenti normative armonizzate:

conforms to essential requirement according to ECC Directive EMC 2004/108/CE, ROHS 2011/65/UE in reference to following standards:


EN 61800-3:2005 + A1:2012

EN 60529:1991 + A1:2000

Bagnolo in Piano, 30/07/2015



minimotor s.r.l.
COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE



Mini Motor Srl

via E.Fermi, 5

42011 Bagnolo in Piano (RE), Italy

Tel. +39 0522 951889

Fax. +39 0522 952610

info@minimotor.com

www.minimotor.com